

MONTAJ ŞEMASI

LÜTFEN DİKKAT:

ÜRİTİCİNİN BELİRLEDİĞİ TEKNİK MONTAJ ŞEMASINA UYULMAYAN UYGULAMALarda MALZEME GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR.

KARKAS SİSTEMİ KURULUMU



- Tezzede ve düzgün seviyesi sağlanan tavan zeminde karkasları aşağıdaki yöntemlere göre yerleştirin.

- Karkas yapın olup kurun, karkasın zeminin su akış yönü paralel olmak üzere en fazla 30cm arası ile yerleştirin.


- Hilt ile 33 cm aralıklarla karkas üzerindeki hiltlerin vidaları yerleştirin.
- Makas ile bulge etiketini yerleştirin.



- Duvar kenarlarına gelen yerdeki karkasın duvara sırıtınca gizlice düşmemeyin.
Duvardan en az 10cm açık bırakarak montaj edin.

KARKAS SİSTEMİ KURULUMU


- İçten ipe 33 cm arası ile yerleştirilen karkasları paralel ve karkaslar arasında farklılık olmadan en az 30cm arası ile bulge vidalar ile zeminde sabitleyin.



- Karkas yapın olup kurun, karkasın ortasında iki tane ve sağda oturmasının son derece önemlidir.
Bu mekanik sınırları aşmamaya başlamadan önce karkasın arası eğim ölçümü kontrol edin.

KLİPSLERİN MONTAJI

- Her karkasın başlangıcı ucundan orta tarafları, başlangıcı klipsetin dik açı ile yerleştirin.



- İkinci oturme taraflarını yuvalı karkasın başlangıcı klipsetin dik açı ile yerleştirin.

ÖNEMLİ: ikinci tarafları düz ve düzgede olmaları ve iyi saplanmalarıdır.

- Deck tabanının yuvalı karkasına arka bulgular klipsetin yerleştirin.

- Karkas üzerinde arkaya bulgular karkasın ortasında, klipsetin ortasındaki plaka ile yuvalı karkasın ortasındaki plaka ile birlikte yerleştirin.

- Note: Klipset doğru bir şekilde karkasında arkaya apık teknik kullanılır.

- Not: Klipset doğru bir şekilde karkasında arkaya apık teknik kullanılır.

ARK265 Düz Üst Klips



- Her standart ambalaj içinde birlikte bir makasla ARK265 düz üst klips bulunuyor.
Bu makas 45° kesimde, düzgen bir objeden de ve bir dörtlük kesimde kullanılmaktır.

- Öğremeli bir duvara yerleştirildiğinde,
duvar keramikinden
en az 1cm boşluk bırakın.

DERZ ARALIKLARI

- Deck bulgularının yarısından çift karkas kullanılarak her karkasın aynı tür klip bağlayın.



- Deck bulgularının yarısından deck arasında en az birer derz aralığı bırakın.

- Ardak (çökmesinde hem uper cuh hem de
ondan en az 10cm) bırakın;


- Açılık taraflı ve Ardak taraflı tabakaların hafif temas
gerekmesi ne bözmeliş gibi gerekli;

- Açılık karkas sistemini hazırlayın ve seni ve
timi döşeme kuru kılınır. ve iyi şıratınca işi
hava etkileşimi genetir.

- Hava etkisi iyileşmek için atırafa açılmışlar hizmeti.

- Tümde enin bulgular eklemelerini kullanıncasına
bulgular eklemelerinin yerleştirilmesi belli olmaz
bulutlu olmalıdır.

2. DECK'İN KURULUMU



- Klipsetin yuvalarından
en az 1cm arası tarafları
Aynı yuvalı ikinci tarafları
diğer taraflardan
sonra bulgular klipsetin kurun.

- Sonraki oturme tarafları
karkasın ortasında
arkaya bulgular
klipsetin ortasında
şün yuvalı güç ile tarafları kurun.

- Tarafları asansörde sıkıldıkları
kontrol edin.
Tem gevşti, arkaya bulgular
en az 10cm boşluk bırakın.

- Her bulgular karkasın hem deck yüzine hemde karkas yüzeyine tarafları düzgün olacak
yereleştirildiğinde enin oturulan sorumlulukları alın.

SON DECK'İN KURULUMU

ARK777 Bits Klips



- Son tarafları yereleştirildiğinde sonra
bit klipsetin her karkas ve
karkasın orta noktasına gerekli
yereleştirildikten sonra 45° açı
ile uygun ölçü makas ile deşin,
deşidekiz yerdan yerleştirin.

45° Vista ile Bitirme



- Son tarafları yereleştirildiğinde sonra
her karkas ve karkasların orta
noktasına gerekli şekilde 45° açı
ile uygun ölçü makas ile deşin,
deşidekiz yerdan yerleştirin.

Düzen Vista ile Bitirme



- Son tarafları yereleştirildiğinde sonra
her karkas ve karkasların orta
noktasına gerekli şekilde 45° açı
ile uygun ölçü makas ile deşin,
deşidekiz yerdan yerleştirin.